INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RAMKA PLASTIKOWA BAFRA 6 ZDJ BIAŁA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejsza instrukcją.

Produkt należy użytkować i czyścić zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli produkt został uszkodzony lub jakiś z elementów nie działa poprawnie należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz poniższą instrukcją.

Ważne! Instrukcję należy zachować na przyszłość, by w razie potrzeby do niej wrócić.

1. Montaż:
- ramka wyposażona jest w specjalne zaczepy umożliwiające zawieszenie ramki
- przed przystąpieniem do montażu należy zaplanować w jakim miejscu ma wisieć ramka
- następnie dokładnie wymierzyć w jakiej odległości od siebie powinny się znajdować wkręty/gwoździe, na których planuje się zawiesić ramkę
- ponadto należy się upewnić, czy pozostawiony na zewnątrz fragment wkrętu/gwoździ ma odpowiednią długość, aby zapewnić ramce odpowiednie podparcie

UWAGA! Z uwagi na różnorodność materiałów z których wykonane mogą być ściany, w zestawie **nie zostały dołączone** żadne wkręty ani inne mocowania - należy zwrócić uwagę, że każdy typ podłoża będzie wymagał innych wkrętów.

2. Użytkowanie:
- aby umieścić zdjęcia w ramce należy zdemontować tył ramki, odblokowując uprzednio wszystkie klipsy blokujące
- po umieszczeniu zdjęć należy ponownie umieścić tył ramki i zabezpieczyć go za pomocą klipsów blokujących.

UWAGA! Przed zawieszeniem ramki należy upewnić się, że zaczepy ramki nie są uszkodzone, a wszystkie klipsy blokujące znajdują się w odpowiednich pozycjach.

3. Czyszczenie:
- ramkę należy czyścić wilgotną, miękką tkaniną lub miotełką do kurzu
- należy chronić ramkę przed silnymi zabrudzeniami
- nie należy czyścić ramki za pomocą silnych detergentów ani ostrych przedmiotów

4. Środki ostrożności:
- zabrania się modyfikacji konstrukcji produktu
- nie wieszaj ramki w miejscach, gdzie jej upadek mógłby spowodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia (np. bezpośrednio nad łóżkiem, nad głowami osób siedzących lub w ciągach komunikacyjnych)
- przed wierceniem otworów upewnij się, że w wybranym miejscu nie przebiegają przewody elektryczne, rury wodociągowe ani gazowe
- produkt nie jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (np. małe łazienki bez wentylacji) ani w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł otwartego ognia lub wysokiej temperatury (np. nad kominkiem)
- ramka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego i do celów dekoracyjnych. Nie jest zabawką.

OSTRZEŻENIE!

Elementy opakowania (w tym karton, torby foliowe itd.) nie są zabawką. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci, istnieje ryzyko uduszenia, bądź uszczerbku na zdrowiu. Produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

PRODUCENT
MIROSŁAW GOCKOWIAK
Ciele, ul. Przylesie 3
86-005 Białe Błota, Polska
Wyprodukowano w ChRL

INSTRUCTIONS FOR USE
PLASTIC FRAME BAFRA 6 PHOTOS WHITE

Please read this manual carefully before use.

The product should be used and cleaned in accordance with the instructions below. If the product is damaged or any component is not functioning properly, discontinue use immediately. The manufacturer is not responsible for any use of the product contrary to its intended use or the instructions below.

Important! Keep this manual for future reference if necessary.

1. Installation:
- the frame is equipped with special hooks enabling the frame to be hung
- before starting the installation, you should plan where the frame is to be hung
- then measure precisely how far apart the screws/nails on which you plan to hang the frame should be
- in addition, make sure that the portion of the screw/nail left outside is of sufficient length to provide the frame with adequate support.

Important! Due to the variety of wall materials, **no screws or other fasteners are included in the kit** - please note that each type of surface will require different screws**.**

2. Use:
- to place photos in the frame, disassemble the back of the frame, first unlocking all locking clips
- once you have placed your photos, place the back of the frame back on and secure it with the locking clips.

Important! Before hanging the frame, make sure that the frame hooks are not damaged and that all locking clips are in the correct positions.

3. Cleaning:
- clean the frame with a damp, soft cloth or a feather duster
- protect the frame from heavy dirt
- do not clean the frame with strong detergents or sharp objects.

4. Precautions:
- it is prohibited to modify the product design
- do not hang the frame in places where its fall could pose a direct health risk (e.g. directly above the bed, above the heads of sitting people or in passageways)
- before drilling holes, make sure that there are no electrical cables, water or gas pipes in the selected location
- the product is not intended for use in rooms with high humidity (e.g. small bathrooms without ventilation) or in the immediate vicinity of open flames or high temperatures (e.g. above a fireplace)kominkiem)
- the frame is intended for indoor and decorative use only. It is not a toy.

WARNING!

Packaging elements (including cardboard, plastic bags, etc.) are not toys. Keep out of reach of children; there is a risk of suffocation or injury. This product contains small parts that can be swallowed by children.
This product should be used under adult supervision.

PRODUCER
MIROSŁAW GOCKOWIAK
Ciele, ul. Przylesie 3
86-005 Białe Błota, Poland
Made in China